



---


# **GEBRUIKERSHANDLEIDING**

## Senioren Telefoon

# WELKOM

Fijn dat u heeft gekozen voor de Qomfort Jimmy senioren telefoon. Deze telefoon is speciaal ontworpen om eenvoudig, duidelijk en betrouwbaar te zijn. Grote toetsen, een helder scherm en handige functies zorgen ervoor dat u de telefoon snel en prettig kunt gebruiken.

Neem deze handleiding rustig door. U hoeft geen technische kennis te hebben, alles wordt stap voor stap uitgelegd.



## STAP 1 – ALLES UIT DE VERPAKKING HALEN

1. Haal de telefoon en alle onderdelen uit de doos.
2. Controleer of u heeft:
  - De Qomfort Jimmy telefoon
  - De batterij
  - De oplader

Leg alles overzichtelijk op tafel.

## STAP 2 – ACHTERKANT OPENEN, SIM- KAART EN BATTERIJ PLAATSEN

### Achterklep verwijderen

1. Draai de telefoon om zodat u de achterkant ziet.
2. Rechtsonder zit een klein gleufje tussen de achterklep en het toestel.
3. Plaats uw nagel (of voorzichtig een dun voorwerp) in dit gleufje.
4. Trek de achterklep rustig los.

### Let op:

- De achterklep zit stevig vast. Dit is normaal zodat hij tijdens gebruik niet loskomt.
- Het kan de eerste keer wat moeilijk aanvoelen.

## **SIM-kaart plaatsen**

1. Zoek de SIM-kaart houder 1 (het linker metalen klepje), in de batterij uitsparing achterin het toestel.
2. Open het metalen klepje. Schuif het metalen klepje naar links om deze te kunnen openen.
3. Plaats de SIM-kaart van uw provider in de houder.
4. Sluit het metalen klepje weer door het klepje dicht te klappen en naar rechts te schuiven.

## **Batterij plaatsen**

1. Neem de meegeleverde batterij.
2. Plaats deze over de SIM-kaart houder.
3. De batterij past precies in de uitsparing.

## **Achterklep terugplaatsen**

1. Leg de achterklep terug op het toestel.
2. Druk rondom totdat deze weer volledig vastklikt.

# **STAP 3 – TELEFOON OPLADEN**

1. Sluit de oplader aan in de onderzijde van de telefoon
2. Steek de stekker in het stopcontact
3. Laat de telefoon bij voorkeur eerst volledig opladen

## BELANGRIJKE KNOPPEN UITGELEGD

- Groene toets = opnemen / bellen
- Rode toets = ophangen / aan- en uitzetten
- Wanneer u zich in een menu bevindt, functioneert de rode toets ook als “terug” toets
- Linker toets (drie puntjes) = menu openen / bevestigen / Selecteren
- Omhoog / omlaag = bladeren
- Oranje knop = SOS noodoproep

## STAP 4 – TELEFOON VOOR DE EERSTE KEER AANZETTEN

1. Houd de rode toets (rode hoorn) 5 seconden ingedrukt
2. Het scherm gaat aan

U ziet mogelijk een melding over opladen tot 80% of 100%:

- Kies 100% opladen (aanbevolen) voor langere gebruiksduur per laadbeurt

## STAP 5 – TAAL KIEZEN

- Gebruik de omhoog/omlaag toetsen
- Selecteer Nederlands
- Druk op de linkertoets (met drie puntjes) om te bevestigen

## STAP 6 – TELEFOON VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN

1. De telefoon kan worden vergrendeld en ontgrendeld door middel van de rode toets of door gebruik te maken van de bovenste schakelaar aan de rechterzijde van het toestel. Kies de methode die uw voorkeur heeft.

### Optie 1

Druk op de **rode toets** om het scherm van de telefoon aan te zetten. Om het scherm te ontgrendelen:

1. Druk op de **linker toets**
2. Druk daarna op de **\*-toets**

### Optie 2

Gebruik de **vergrendelschakelaar** aan de rechterzijde van de telefoon. Wanneer de schakelaar omhoog staat is de telefoon vergrendeld.

schuif de **vergrendelschakelaar** omlaag om het scherm van de telefoon aan te zetten en de telefoon direct te ontgrendelen.

## STAP 7 – IEMAND BELLEN

Dit is de snelste manier om te bellen:

1. Ontgrendel de telefoon
2. Toets het telefoonnummer in met de grote cijfers
3. Druk op de **groene toets**
4. De telefoon gaat nu bellen

Ophangen:

- Druk op de **rode toets**

## STAP 8 – EEN NUMMER OPSLAAN IN DE CONTACTENLIJST

1. Druk op de **linker toets** (menu)
2. Gebruik de **middelste toetsen** op het toestel om door het menu heen te navigeren
3. Ga naar Contacten
4. Druk op de **linker toets**
5. Druk op de **linker toets** (kies: Opties)
6. Selecteer “Nieuw” door middel van de **linker toets**
  - kies “Telefoon” om de het contact op het toestel op te slaan (Aanbevolen).
  - Kies “SIM” om het contact op de SIM kaart op te slaan.

1. Selecteer “Naam”, vul hier de naam van de contactpersoon in die u wilt toevoegen. Druk vervolgens op de **linker toets** met de drie puntjes om de naam te bevestigen.
2. Selecteer “Nummer”, vul hier het telefoon nummer van de contactpersoon in die u wilt toevoegen. Druk vervolgens op de **linker toets** met de drie puntjes om het telefoonnummer te bevestigen.
3. Sla het door u ingevulde contactpersoon op door middel van de **rechter toets** met de drie puntjes.

Vanaf nu kunt u deze persoon makkelijk terugvinden. U kunt meerdere contacten toevoegen.

## DE SOS- NOODKNOP

De oranje knop op de achterkant is bedoeld voor noodgevallen. Wanneer u deze knop gebruikt:

- Uw contactpersonen ontvangen automatisch een SMS
- Het eerste contact (die u heeft ingesteld) wordt direct gebeld

# STAP 9 - DE SOS KNOP INSTELLEN

## SOS-contacten toevoegen

1. Open het Menu door op de **linker toets** te drukken
2. Navigeer door het menu met de **middelste toetsen**. Zoek Instellingen in het menu. Open de instellingen door op de **linker toets** te drukken
3. Navigeer door de instellingen en selecteer "SOS"
4. Kies "SOS-nummerlijst"
5. Selecteer een leeg vak
6. Typ het telefoonnummer dat u wilt toevoegen
7. Bevestig met de **linker toets**

U kunt maximaal 5 contacten toevoegen. Het nummer dat u als eerste toevoegt, zal als eerste worden gebeld wanneer de SOS knop wordt geactiveerd

## SOS-bericht instellen

1. Open het Menu door op de **linker toets** te drukken
2. Navigeer door het menu met de **middelste toetsen**. Zoek "Instellingen" in het menu. Open de instellingen door op de **linker toets** te drukken
3. Navigeer door de instellingen en selecteer "SOS"

4. Kies “SOS-berichtinstellingen”
5. Verwijder het standaard ingestelde bericht door middel van de **rechter toets** (“Duidelijk”).
6. Wanneer het veld leeg is, kunt u uw gewenste bericht intypen.

Dit bericht zal worden verstuurd naar de door u ingestelde contactpersonen, bij activeren van de SOS knop.

U kunt hier bijvoorbeeld het volgende bericht invoeren:

- "Ik heb hulp nodig, wil je mij bellen?"

7. Kies “Opslaan” door op de **linker toets** te drukken.

## SOS-knop gebruiken in een noodsituatie

1. Draai de telefoon om
2. Houd de **oranje knop** 5 seconden ingedrukt

De telefoon:

- Stuurt automatisch een bericht
- Belt het eerste SOS-contact

Blijf de telefoon bij u houden totdat iemand opneemt.

## STAP 10 - BERICHTEN (SMS) STUREN

1. Open het Menu door op de linker toets te drukken
2. Navigeer door het menu met de **middelste toetsen**. Zoek “bericht” in het menu. Open de berichten door op de **linker toets** te drukken
3. Selecteer “bericht schrijven”
4. Selecteer “nieuw tekstbericht”
5. Druk op de **linker toets** om de contactpersoon te selecteren naar wie u een bericht wilt sturen
6. Selecteer “Add contact”
7. Selecteer de gewenste contactpersoon door middel van de **linker toets**
8. Selecteer vervolgens “markeren” op de contactpersoon te selecteren voor deze SMS.
9. Klik nogmaals op de **linker toets** en selecteer “Bevestigen”
10. U wordt weer automatisch teruggestuurd naar het berichtenveld.
11. Gebruik de **middelste toets** om omlaag te gaan van de contact regel naar het berichtenveld.
12. Typ uw gewenste bericht in
13. Wanneer u uw bericht getypt heeft drukt u op de **linker toets**
14. Selecteer “Verzenden” om het bericht te verzenden.

## STAP 11 - CAMERA GEBRUIKEN

1. Zorg dat u op het beginscherm bent van de telefoon
2. Druk omhoog op de **middelste toets**
3. De camera opent nu automatisch
4. U kunt een foto maken door de **0** in te drukken

## TIPS VOOR VEILIG GEBRUIK

1. Gebruik de telefoon niet tijdens het autorijden
2. Gebruik alleen originele oplader en batterij
3. Lever oude batterijen in bij een recyclepunt

### LET OP:

Om instellingen in de telefoon aan te passen of om de telefoon naar fabrieksinstellingen te zetten, kan er worden gevraagd om een pincode. **De pincode is 000**

## EXTRA HULP NODIG?

1. Neem bij vragen contact met ons op, wij helpen u graag verder!
2. Contact opnemen kan via Bol.com of u kunt een E-mail sturen naar [info@warenhuisdirect.nl](mailto:info@warenhuisdirect.nl)

## BEDANKT VOOR UW AANKOOP

Bent u goed geholpen met deze handleiding en het product?

Dan zouden wij het zeer waarderen als u een **eerlijke review** achterlaat op Bol.com. Daarmee helpt u andere klanten bij het maken van hun keuze.

Een review achter laten kan via de mail waar u deze handleiding in heeft ontvangen of eenvoudig via uw Bol.com account bij "Mijn bestellingen".

Alvast bedankt voor uw tijd en vertrouwen.